




工作機械ワーク搬送コンベヤ用ベルト **PolyBelt™**



ニッタ株式会社

PolyBelt™ (ポリベルト™) 工作機械ワーク搬送コンベヤ用ベルト

耐カット性

表面、裏面とも
耐カット性に優れた
NBRゴムで覆われ
バリ、切粉による
ベルトの損傷を防ぎます。

耐油性

耐油性に優れた
NBRゴムと
ポリアミド心体により
切断油が付着する用途でも
耐久性に優れます。


高い搬送能力

強靭なポリアミド心体により
継手部の信頼性も高く
高い搬送能力が
求められる用途でも
対応できます。

※搬送物のバリに応じて、ゴム厚の異なるタイプを選定することができます。

推奨タイプ	総厚 (mm)	カバー材						1%伸長時 張力 (N/mm幅)	最小 プーリ径 (mm)	標準製作 最大幅 (mm)			
		表面(青色)			裏面(黒色)								
		材質	形状	摩擦係数	材質	形状	摩擦係数						
M-250	2.2	NBR	粗目付	0.5~0.6	NBR	粗目付	0.5~0.6	1.5	25	300			
L-350	1.4	NBR	粗目付		NBR	粗目付		2.6	30	300			
L-500	1.55	NBR	粗目付		NBR	粗目付		3.8	40	300			

※上記3タイプ以外にも、表面ゴム厚、心体厚違い含めて、多数のベルトタイプを取り揃えておりますので、お問い合わせください。



ニッタ株式会社 工業資材事業部 <https://www.nitta.co.jp/>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221(代)FAX.06-6563-1222



東京支店 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1
名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26
北陸営業所 〒920-0024 金沢市西念1-1-3
静岡営業所 〒420-0837 静岡市葵区日出町2-1

TEL.03-6744-2705 FAX.03-6744-2706
TEL.052-589-1311 FAX.052-566-2008
TEL.092-473-6651 FAX.092-474-2658
TEL.076-265-6235 FAX.076-223-6411
TEL.054-254-2133 FAX.054-254-2136

代理店

19102000D/U

本カタログの仕様は、改良などにより予告なしに変更することがあります。

製品を安全に、安心してご使用いただくために

※ご使用の前に必ずお読みいただき、必ずお守りください。

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。

内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

シンボルマークと区分 シグナルワード	内容の基準
危険	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じことがあります。
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。
図記号 禁止	図記号の意味 製品の取扱いにおいてその行為を禁止（してはいけないこと）を示します。
必ず実施 	使用者において指示する行為の強制（必ずすること）を示します。

1. 機能・性能上の留意点について



●吊り具、牽引具として使用しないでください。



- カタログに記載されている許容範囲（ブリッジ、張力、温度、耐薬品など）以外では使用しないでください。
- ベルト伝動装置で発生する静電気により、火炎や制御機器の誤作動が予想される場合は、静電防止タイプのベルトを使用し、装置側に除電機構を設けてください。
- ベルトは支持板やフレームと擦れ、摩擦熱が発生すると使用温度範囲を越える場合があり、早期損傷の原因となります。
- ベルトやブーリーに水、油、化学薬品、粉塵などが付着すると伝達力の低下、早期損傷の原因となります。
- 未包装の食品を搬送する場合は、食品衛生法（厚生省告示第370号）に適合しているベルトをご使用ください。

2. 保管・輸送について



- 火気は厳禁です。
- ベルトは、可燃性の製品ですので、火や高温の熱源に近づけての保管、使用は避けてください。
- 重量のあるベルトは、倒れたり、転がらないよう適切な治具やストップーを用いて保管してください。



- ベルトを無理に折り曲げたり、重量物を置いて輸送または保管しないでください。ベルトに癖や傷がついて早期損傷の原因になります。
- ベルトは直射日光や高温、多湿な場所を避け、布、シートなどでカバーをして保管してください。
- 納入時の袋に包装したまま保管してください。

3. ベルト取り付け時および日常の使用時の留意点について



- ベルトを含めた回転部分には必ず安全カバーをしてください。髪や手袋、衣類などがベルト、ブーリーに巻き込まれる恐れがあります。また、ベルトの折損、ブーリーの破損が発生した場合、飛び出した破片で怪我をする恐れがあります。
- ベルトの保守・点検作業は、必ずスイッチを切り、機械の停止を確認した上で行ってください。



- ベルトをクリーニング（清掃）する場合は、人体に有害な薬品は使用しないでください。



- 新品ベルトに交換した際は、必ず試運転を行い、張力または、伸張率調整および走行調整を行ってください。
- ベルトを取り付ける場合は、絶対無理にこじ入れず、モータスライドやテンションブーリー、専用引寄せ機をご利用ください。
- ベルトの異音、蛇行、片寄り、スリップ等が発生した場合は、直ちにベルトを停止し点検してください。

4. 工事(取り付け・エンドレス)関連について



- 溶剤や接着剤を使用する時は、十分換気をしてください。また、作業現場での火気は厳禁です
- 溶剤や接着剤を現場に放置しないでください。



- 弊社が定めている材料、方法、手順に従って、（取り付け・エンドレス加工など）を行ってください。

5. 使用済みの品の取り扱いについて



- 火気のある場所に放置しないでください。



- ベルトを燃やさないでください。有害なガスが発生するものもあります。
- 産業廃棄物として、適法に処分してください。

ニッタ株式会社 工業資材事業部 <https://www.nitta.co.jp/>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川14-4-26 TEL06-6563-1221(代) FAX06-6563-1222



東京支店	〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705 FAX.03-6744-2706	代理店
名古屋支店	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311 FAX.052-566-2008	
福岡営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651 FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024 金沢市西金1-1-3	TEL.076-265-6235 FAX.076-223-6411	
静岡営業所	〒420-0837 静岡市葵区日出町2-1	TEL.054-254-2133 FAX.054-254-2136	